Aterm WR7610HV

WARPSTAR

Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Mac、Macintoshは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 JavaScript®は米国Sun Microsystems. Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2003-2005,© NEC AccessTechnica,Ltd. 2003-2005

※この取扱説明書は、古紙配合の再生紙を使用しています。

箱の中身をチェックしよう

●本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お申し込み窓口にご連絡ください。

☐ WR7610HV



□ 縦置きスタンド



□ 電話回線ケーブル (コネクタ:小)


□ ETHERNETケーブル (コネクタ:大)

□ つなぎかたガイド(本書) □お使いになる前に(別冊)

□IP電話使いかたガイド(別冊)

ブロードバンド接続ポート

接続して電源を入れよう



- 電話機を接続する

ETHERNETケーブル ※別途お客様でご準備願います。 電話回線ポー 電話機/ファクス 雷話機ポート 0

<本商品の背面>

)
●ADSL専用回線タイプ(タイプ2)でIP電話をご利用 の場合は、緊急通報(110、118、119など)はご利 用になれません。 ●IP電話と加入電話 (NTT等) をそれぞれ別の電話機

で使い分ける場合の接続方法は、ホームページ (http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/) 内にある「機能詳細ガイド」-「IP電話の使い方」を 参照してください。

※その場合、IP電話用の電話機からは緊急通報(110、118、 119など)はご利用できません。

電源コードを接続する

(POWERランプ点灯)

2 アース線を接続する

パソコン

電源を切った状態で取

※パソコンにLANポートが必要です。 →3 の「パソコンの準備」参照

√
パソコン、本商品ともに

り付けてください。

アース線は添付されていません。 お客様のご使用環境に合わせて別途ご準 備願います。 →アース線の接続なしでも機器は正常に動作し

ますが、雷保護等のお客様の安全上、アース 線を接続してご使用ください。 詳細は「お使いになる前に」(別冊)に記載さ れている「企警告」の「電源」を参照願います。 なお、アース線はお近くの電器店等にてお求 めいただけます。


30


電話機に添付のケーブル


●電源コードは、たこ足配線にしないでください。 ●差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに 他の電気製品のACアダプタを差し込む場合は、 合計の電流値が電源コンセントの最大値を超 えないように注意してください。



FTTH(光)/CATVの場合(主な接続方法) 壁にインターネットコンセントが モデムがある場合 ある場合 ブロードバンド接続ポート 3 ブロードバンドモデムに接続する 3 壁面のRJ-45ポートに接続する ETHERNETケーブル ブロードバンドモデム (FTTH/CATV) 4 電話回線用モジュラージャックに接続する 4. 電話回線用モジュラージャックに接続する 電話回線用モジュラージャック (ISDNの場合、ISDNターミナル アダプタのアナログポート)







●電源コード接続後、本商品のPOWERランプとブロードバンド接続ポート状態 表示LEDが緑色に点灯することを確認してください。 緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモ デムの電源を確認してください。

●ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は、パソコンの電源を入れ、 ETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯することを確認してください。

パソコンのネットワークを設定しよう

■パソコンの準備

●LANポートの準備:

. コンにLANポート(ETHERNET ポート) [100BASE-TX/10BASE-T] が必要です。 装備されていない場合は、市販のLANカード/LANボー で購入して、取り付けとOSに対するドライバのインストー

●ファイアウォールなど、すべてのソフト

の停止: 本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウィルスチェッ ク等のソフトはいったん停止してくださし インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行っ

てください。停止しない(起動したままでいる)と本商品 の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合が あります。(パソコンによっては、ファイアウォール、ウィ ルスチェック等のソフトがあらかじめインストールされて る場合があります。) 停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソ

フトまたはパソコンのメーカーにお問い合わせください。 ●プロバイダから配布された接続ツール を停止: プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツール (例:



WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の準備

本商品は、下記のバージョンのWWWブラ ウザ(Internet Explorerなど)に対応 しています。

Windows® XP/2000 Professional/Me /98SE/98の場合 Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5

以上に対応 Netscape® 6.1以上に対応

Mac OS X/9.x/8.xの場合 Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0 以上に対応

Netscape® 6.01以上に対応 WWWブラウザの設定確認

インターネットに接続するには、WWWブラウザの接続設定が「ダ イヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になっている 必要があります。また、クイック設定Webを使用するときは 「JavaScript®を有効にする」設定になっている必要があります。 設定されていない場合は、裏面の「クイック設定Webをご使用にな る前に」を参照して設定してください。

Windows® XP

画面は、Windows® XPのカテゴリ表示を事例に記載したものです。 表示の切り替えかたは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

1 [スタート] - [コントロールパネル]を選択する

[ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ネッ トワーク接続] をクリックする

3 「ローカルエリア接続」を右クリックし、[プロパティ]を クリックする

[全般]タブをクリックし、[インターネットプロトコル (TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックする

5 [IPアドレスを自動的に インターネット ウロトコル 取得する]と[DNSサー ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、P 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に透切な P 設定を控い合かせ バーのアドレスを自動的 ● アドレスを自動的に取得する(Q) に取得する]を選択する 詳細設定(火)..

6 [OK] をクリックする

7 [OK] または [閉じる] をクリックする

8 [戻る]をクリックし、[ネットワークとインターネット接 続] 画面の [インターネットオプション] をクリックする

[接続]タブをクリックし、 リストにダイヤルアップ の設定がある場合は[ダ イヤルしない] を選択す る



OK キャンセル

10 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Windows® 2000 Professional

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

[ネットワークとダイヤルアップ接続] アイコンをダブルク リックする

3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパ ティ] をクリックする

リストの [インターネットプ ロトコル (TCP/IP)]を選 択し、[プロパティ]をクリッ クする

νストールΦ... 削除(<u>U</u>) プロパティ 接続時にタスク バーにアイコンを表示する(W ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、P 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な P 設定を問い合わせてくがなっ (● IP アドレスを自動的に取得する(Q)

○ IDNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(E)

【IPアドレスを自動的に取 得する]と[DNSサーバー のアドレスを自動的に取得 する] を選択する

[OK] をクリックする [OK] をクリックする

> [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする

10 [接続]タブをクリックし、リ ストにダイヤルアップの設 定がある場合は[ダイヤル しない]を選択する



OK キャンセル 演用

OK キャンセル

11 [OK] をクリックする 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

Windows® Me/98 画面は、Windows® Meを事例に記載したものです。

1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

(2) [ネットワーク] アイコンをダブルクリッ クする

3 リストの [TCP/IP->お使いのLANカー ド(またはお使いのLANボード)〕を選

択し、 [プロパティ] をクリックする **4** [IPアドレス] タブをクリックし、 [IPア

P アドレスは DHOP サーバーによって自動的にこのコンピューな。動か当て れます。ネットワーが自動的は、P アドレスを取り当てない場合は、ネットワーク管理者がアドレスを取り当てます。かにアドレスを入力してどない。 ドレスを自動的に取得」を選択する

5 [ゲートウェイ] タブをクリックし、何も 指定されていないことを確認する



(直面(G). 前部(G) プロパライリ

6 [DNS設定] タブをクリックし、 [DNS を使わない] を選択する

7 [OK] をクリックする

3 [OK] をクリックする

9 再起動の指示があった場合はパソコンを再起動する

10 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択する

11 [インターネットオプション] アイコンをダブルクリックする

12 [接続] タブをクリックし、リストにダイ ヤルアップの設定がある場合は「ダイヤ ルしない] を選択する

13 [OK] をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。



パソコンのネットワークを設定しよう (Macintoshの場合)

Mac OS X

- アップルメニューの[システム環境設定]を開き、 [ネットワーク] アイコンを選択する
- 2 [表示]を[内蔵 Ethernet]にして、[TCP/IP] タブをクリックし、[IPv4 の設定] (または[設定]) を [DHCP サーバを参照] にする
- **3** [DHCP クライアント ID] と [DNS サーバ] 、



画面は、Mac OS X (v10.4 Tiger)を例にしています。上記OS以 外をご利用の場合は、ご利用のOSのマニュアルをご覧ください。

4 [今すぐ適用] をクリックし、ウィンドウを閉じる 以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

STAR(観機)は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止す 、管理者パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになって 、パスワードは用できるのは半角英数学、ハイブ、アンダース みです。名前で生年月日など、他人から類様されやすい単語を用 とはお控えできい。

- 「管理者バスワードの初期設定」

パスワード再入力

設定を変更しなかった場合は「今すぐ適用」ボタンが有効 になりません。その場合は、そのままウィンドウを閉じて ください。

Mac OS 9.x / 8.x

- アップルメニューの [コントロールパネル] の 「TCP/IP] を開く
- 2 [経由先] を [内蔵 Ethernet] にする
- (設定方法)を[DHCP サーバを参照]にし、 [DHCP クライアント ID]と[ネームサーバア ドレス]、[追加の検索ドメイン名]を空白にし、ウィ ンドウを閉じる



画面は、Mac OS 9.2.2を例にしています。上記OS以外をご利用 の場合は、ご利用のOSのマニュアルをご覧ください。

4 確認のダイアログが表示されたら [保存] をク リックする

以上でパソコンのネットワークの設定は完了です。

本商品とパソコンの接続を確認するには(IPアドレスの確認)

OWindows® XP / 2000 Professional


パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示LED が点灯することを確認する

パソコンが立ち上がったら、 [スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する

Windows® 2000 Professionalの場合は [スタート] - [プログラム] -[アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を実行する [コマンドプロンプト] の画面が表示されたら、「ipconfig /renew」

と入力し、 [Enter] キーを押す [Ethernet adapter ローカル エリア接続:]が表示され、IPアドレス

(IP Address)が「192.168.0.×」になっていることを確認する (×は1を除く任意の数字です)



画面は、Windows® XPを事例に記載したものです。

Windows® Me/98

パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示LED が点灯することを確認する

パソコンが立ち上がったら、[スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックし、「winipcfg」と入力後、[OK]をクリックする

[Ethernetアダプタ情報] の 👤 をクリックし、お使いのLANカード /ボードを選択する

IPアドレスが [192.168.0.×] となっていることを確認する (×は]を除く任意の数字です)



[OK] をクリックする

5 [exit] と入力し、 [Enter] キーを押す

Mac OS X

パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示 LEDが点灯することを確認する

∠ アップルメニューから [システム環境設定] − [ネットワーク] ア イコンを選択する

3 [表示] を [内蔵 Ethernet] にし、[TCP/IP] タブをクリックして、 IPアドレスが [192.168.0.×] になっていることを確認する (×は1を除く任意の数字です)

4 ウィンドウを閉じる

Mac OS 9.x/8.x

パソコンの電源を入れ、本商品背面のETHERNETポート状態表示 LEDが点灯することを確認する

∠ アップルメニューから [コントロールパネル] − [TCP/IP] を選

[経由先]を[内蔵 Ethernet]にして、IPの設定画面が表示されたら、 IPアドレスが「192.168.0.×」 になっていることを確認する (×は1を除く任意の数字です)

4 ウィンドウを閉じる

※ 本商品のIPアドレスは、初期状態「192,168.0.1」に設定されています。IPアドレスを変更する場合は、ホームページ (http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/) 内にある「機能詳細ガ イド」の「クイック設定Webの使い方」の「LAN側設定」をご覧ください。 ※ IPアドレスが取得できなかった場合は、再度 2 で接続を確認し、3 でパソコンのネットワークの設定を行ってください。

インターネット接続設定をしよう

🛈 WWWブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、 アドレスに「http://web.setup/」と入力して、ク イック設定Webのページを開く

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。 (工場出荷時は192.168.0.1です。) 例:http://192.168.0.1/

冊)の「トラブルシューティング」を参照してください。

WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動したときに、「ページ が表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場 合は、その状態のままアドレスに「http://web.setup/」と入力して、 クイック設定Webのページを開いてください。 クイック設定Web のページが開かない場合は、「お使いになる前に」(別


クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定が 「JavaScript®を有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバー を使用しない」になっている必要があります。

→ 下記「クイック設定Webをご使用になる前に」参照

管理者パスワードの初期設定を行う

管理者パスワードは画面に従って任意の文字列(任意の半角英数字64 文字まで)を入力してください。

管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して設定をはじめか らやり直してください。本商品の初期化の方法は「お使いになる前に」(別冊)の



※ 設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、「お使いになる前に」(別冊)の「トラブ ルシューティング」を参照してください。

インターネットに接続しよう

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

● WWWブラウザ (Internet Explorerなど) を起動する

2 外部のホームページを開く

例) ホームページ: http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/

IP電話の設定をしよう

※必ずインターネットに接続したあとに設定してください。

本商品に添付の設定ガイド等をご参照のうえ、IP電話の設定をしてください。

IP電話の設定には、ご契約いただいたプロバイダ発行のIP電話に関する情報が必要です。 ※IP電話の契約方法によっては、IP電話開通日がADSLの開通日と異なる場合があります。 ※ご不明な場合は、ご契約いただいたプロバイダへお問い合わせください。

前面のVoIPランプが緑点灯の状態でない場合(消灯または赤点灯)は、IP電話のご利用はできません。 必ず、サービス契約および登録設定を行ってください。

設定後は、「IP電話使いかたガイド」(別冊)およびIP電話接続事業者(プロバイダ等)から送付され る「IP電話ご利用ガイド」などをよく読み、通話の確認をしてください。

▶クイック設定Webでは、IP電話をさらに快適にご利用になるための設定を行うことができます。設定方法は、「機能詳細ガイド」の 「IP電話の使い方」をご参照ください。(サービス利用に対しての必須項目ではありません。)

無線LANサービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線LANカードと無線LAN端末(子機) が必要です。

本商品に装着する無線LANカードについて

無線LANをご利用になる場合

本商品に装着できる無線LANカードはAterm WL54AGのみです。 本商品への装着については、無線LANカードに添付の取扱説明書をご覧ください。

無線LAN端末(子機) について

無線LAN端末(子機)は、別途ご用意ください。

無線LAN端末(子機)の設定については、無線LAN端末(子機)に添付の取扱説明書 をご覧ください。



無線LAN端末 (子機) にAterm WL54AGをご利用の方のみご覧ください

WL54AGの添付品に「CD-ROM (ユーティリティ集)」が同梱されている場合は、CD-ROMをご参照のうえ、接続 設定を行ってください。

WL54AGの添付品に「CD-ROM(ユーティリティ集)」が同梱されていない場合は、下記URLから「ユーティリティ 集」をダウンロードし、接続設定を行ってください。

http://www.aterm.jp/bb-info/

🥞 本商品は 「らくらく無線スタート」 対応機種です。

機能詳細ガイド

本商品の無線LANの設定は、らくらくスタートボタンを使って行うこと ができます。(「らくらく無線スタート」) 設定方法については、「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN端

末(子機)に添付の取扱説明書等をご覧ください。

※「らくらく無線スタート」に対応した無線LAN 端末(子機)については、ホームページ (http://www.aterm.jp/bb-info/) にてご確



本商品には、あらかじめネットワーク名(SSID)、暗号化の設定 がされています。「らくらく無線スタート」以外で設定する場合は、 本商品側面のラベルに記載されているネットワーク名(SSID)、 暗号化設定を参照して、無線LAN端末(子機)に添付の取扱説明 書等に従って本商品と無線LAN端末(子機)との接続設定を行っ てください。





WWWブラウザの接続設定の確認 ●●●●●● •••••

クイック設定Webをお使いになるには、WWWブラウザ (Internet Explorerなど) の設定が以下の

 \rightarrow 「お使いになる前に」(別冊)の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript®の設定を確認してください。

■接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていること

右記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98 でInternet Explorer Ver.6.0をご利用の場合の設定 方法の一例です。お客様の使用環境(プロバイダや ソフトウェア等) によっても変わりますので、詳細は プロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせ

ください。

設定になっていることが必要です。

■JavaScript® の設定が有効になっていること

→ 下記を参照して接続設定を確認してください。

クイック設定Webをご使用になる前に

- 1 Internet Explorerを起動します。
- ② [ツール]の[インターネットオプション]を選択します。 ③ [接続]タブをクリックします。
- 4 ダイヤルアップの設定の欄で、[ダイヤルしない]を選択します。 ⑤ [LANの設定]をクリックします。
- ⑥ [LANにプロキシサーバーを使用する]と[設定を自動的に検出する]の ▼ を外します。

マニュアルの見かた

本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的に合わせてお読みください。

お使いになる前に(別冊)

IP電話使いかたガイド(別冊)

IP電話のご利用方法について記載しています。

本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい

本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。 「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧ください。

http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/

注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

管理者パスワード記入欄(パスワードはこちらに控えておいてください。)

「トラブルシューティング」を参照してください。